Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Саранск (8342)22-96-24 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35 Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

nak@nt-rt.ru || https://nxa.nt-rt.ru

# Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в открытом тигле АТВО-20

# Руководство по эксплуатации АИФ 2.821.021-04 РЭ

#### АО БСКБ «Нефтехимавтоматика»

#### Современные аппараты для контроля качества нефтепродуктов

Благодарим Вас за приобретение и использование  $\mathcal{A}u + me \mathcal{A}^{\otimes}$  АТВО-20 – аппарата лабораторного для определения температуры вспышки в открытом тигле.

АО БСКБ «Нефтехимавтоматика» с 1959 г. производит и поставляет аппараты для контроля качества нефтепродуктов в лаборатории заводов, аэропортов, предприятий топливноэнергетического комплекса.

Наши аппараты реализуют СТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ, прошли метрологическую аттестацию, включены в МИ 2418-97 «Классификация и применение технических средств испытаний нефтепродуктов» и соответствующие ГОСТы как средства реализации методов контроля качества.

В аппаратах предусмотрены специальные решения, позволяющие реализовывать кроме стандартных методов и методы для выполнения исследований, что особенно важно при разработке новых видов продукции. АО БСКБ «Нефтехимавтоматика» применяет новейшие технологии и компоненты для обеспечения стабильно высокого качества аппаратов, удобства их эксплуатации, с целью сокращения затрат времени на испытания и повышения эффективности Вашей работы.

## ПОДСИСТЕМА БЕСПРОВОДНОГО ИНТЕРФЕЙСА

Подсистема беспроводного интерфейса (далее ПБИ) предназначена для автоматизации работы лаборатории контроля качества нефтепродуктов.

ПБИ реализует следующие функции:

- автоматическая передача на ПК результатов испытаний с аппаратов, находящихся в лаборатории по беспроводному каналу связи (стандарт IEEE 802.15.4/ZigBee);
- надёжное хранение полученной от аппаратов информации в единой базе данных;
- удобное, стандартизованное представление информации пользователю (в табличном, графическом, печатном виде);
- предоставление средств для эффективной работы с результатами испытаний, средств для расчёта точностных характеристик по стандартным методам.

ПБИ обеспечивает связь на расстоянии до 100 м в помещении, все аппараты *Динте М*<sup>®</sup> могут быть объединены в единую сеть.

Аппараты *ЛинтеЛ*<sup>®</sup> оснащены программно-аппаратными средствами, обеспечивающими работу аппарата с ПБИ<sup>1</sup>.



Для работы системы необходимо приобрести и установить радиомодем с USB интерфейсом и программное обеспечение для персонального компьютера. Программное обеспечение включает в себя драйвер радиомодема и программу *ЛинтеЛ*<sup>®</sup> ЛИНК.

Результаты испытаний автоматически передаются в базу данных, что упрощает доступ к данным и графикам, позволяет повысить качество работы, а также избавляет от большинства рутинных операций.

# СОДЕРЖАНИЕ

1 СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	.2
2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	.2
2.1 Назначение	2
2.2 Технические характеристики	2
2.3 Устройство и работа	3
З ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	.7
3.1 Требования к месту установки	7
3.2 Внешний осмотр	8
3.3 Опробование	8
4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	.9
4.1 Дополнительное оборудование и материалы	9
4.2 Эксплуатационные ограничения	9
4.3 Подготовка пробы	9
4.4 Подготовка аппарата к проведению испытания1	0
4.5 Проведение испытания	10
4.6 Обработка результатов испытания1	8
4.7 Завершение работы 2	20
4.8 Перечень возможных неисправностей 2	20
4.9 Действия в экстремальных ситуациях 2	22
4.10 Вспомогательные функции	23
5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ2	25
5.1 Дополнительное оборудование и материалы 2	25
5.2 Общие указания и меры безопасности 2	25
5.3 Перечень операций 2	26
5.4 Очистка дисплея и кожухов от загрязнений 2	26
5.5 Протирка тигля, датчика температуры продукта и крышки тигля 2	26
5.6 Чистка электродов 2	26
5.7 Чистка датчиков вспышки 2	27
6 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ2	27
6.1 Хранение 2	27
6.2 Транспортирование	27
ПРИЛОЖЕНИЕ А. РЕДАКТИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ2	28
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ПО RS-232	30

Руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках аппарата *Линте* ATBO-20 и указания, необходимые для его правильной и безопасной эксплуатации.

## 1 СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Аппарат – аппарат Линтел® АТВО-20.

ПК – персональный компьютер.

ПБИ – подсистема беспроводного интерфейса.

## 2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

## 2.1 Назначение

Аппарат лабораторный *Линте* ATBO-20 (в дальнейшем аппарат) изготовлен согласно ТУ 4211-011-00151785-2012, является испытательным оборудованием настольного типа и предназначен для определения температуры вспышки в открытом тигле по методу Кливленда в соответствии со стандартами:

- ГОСТ 4333. НЕФТЕПРОДУКТЫ. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле.
- ISO 2592. НЕФТЕПРОДУКТЫ. Метод определения температур вспышки и воспламенения в приборе Кливленда с открытой чашкой.
- ASTM D92. Standard Test Method for Flash and Fire Points by Cleveland Open Cup Tester.
- ГОСТ 33141. Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие.
   Метод определения температур вспышки. Метод с применением открытого тигля Кливленда.

## 2.2 Технические характеристики

2.2.1 Эксплуатационные характеристики аппарата указаны в таблице 1.

#### Таблица 1 – Эксплуатационные характеристики

Показатель	Единица измерения	Значение
Диапазон температуры вспышки	°C	от +79 до +400
Дискретность выдаваемого результата определения температуры вспышки	°C	1
Тип поджига паров продукта	-	электроискровой, <b>газ не требуется</b>
Скорость нагрева продукта за 28°С до предполагаемой:	°С/мин	от 5 до 6
Скорость нагрева продукта до температуры на 56 °C ниже предполагаемой температуры вспышки <sup>1</sup>	°С/мин	от 14 до 17
Продолжительность одного испытания(без учета вре- мени подготовки проб), не более	мин	40
Температура окружающей среды	°C	от +10 до +35
Относительная влажность воздуха при температуре +25°С, не более	%	80
Атмосферное давление	мм рт.ст.	от 550 до 790
Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать ПДК гигиенических норм ГН	2.2.5.1313-03	
Напряжение сети питания	В	от 198 до 242
Частота сети питания	Гц	от 49 до 51
Потребляемая мощность, не более		
в режиме испытания	Вт	1600
в режиме ожидания	Вт	35

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> температура продукта в момент начала нагрева должна быть на 140 °С ниже предполагаемой температуры вспышки

2.2.2 Массо-габаритные характеристики аппарата указаны в таблице 2.

## Таблица 2 – Массо-габаритные характеристики

Показатель	Единица измерения	Значение
Размеры аппарата (глубина х ширина х высота)	мм	330x420x310
Масса аппарата, не более	кг	15
Размеры аппарата в упаковке (глубина x ширина x вы- сота)	мм	450x500x380
Масса аппарата в упаковке, не более	КГ	26

2.2.3 Возможности аппарата:

1) Автоматическое проведение испытаний в соответствии с поддерживаемыми стандартами:

поддержание заданной скорости нагрева продукта;

- поджиг паров продукта, начиная за 28°С до предполагаемой температуры вспышки при помощи искры (газ не требуется).
- 2) Останов испытания образца:
- по окончании опыта (зафиксирована вспышка);
- по требованию оператора (клавиша «Стоп»);
- при перегреве превышении на 20°С значения текущей температуры продукта над заданной предполагаемой.

3) Запоминание до 300 результатов испытаний (название продукта, температуры вспышки, предполагаемой температуры вспышки, атмосферного давления, даты проведения испытания).
4) Автоматическая блокировка и сигнализация при неправильных действиях лаборанта или при неисправностях отдельных узлов (см. разделы 4.8.2, 0).

# 2.3 Устройство и работа

- 2.3.1 Комплектность поставки
- 1) Аппарат автоматический *Линте* Л<sup>®</sup> АТВО-20 АИФ 2.821.021.
- 2) Эксплуатационные документы:
  - Руководство по эксплуатации АИФ 2.821.021 РЭ;
  - Паспорт АИФ 2.821.021 ПС;
  - Программа и методика аттестации АИФ 2.821.021 МА.
- 3) Комплект принадлежностей.
- 2.3.2 Принцип действия
- 2.3.2.1 *Линте* АТВО-20 является лабораторным аппаратом настольного типа обыкновенного исполнения.
- 2.3.2.2 Принцип действия аппарата основан на определении самой низкой температуры испытуемой пробы, при которой в условиях испытания над ее поверхностью образуется смесь паров и газов с воздухом, способная вспыхивать в воздухе от запального устройства (разрядника). Для этого испытуемая проба нагревается в открытом тигле с постоянной скоростью и испытывается на вспышку через определенные интервалы температур.
- 2.3.3 Устройство аппарата
- 2.3.3.1 Общий вид аппарата представлен на рисунке 1. Аппарат состоит из блока приводов 1, лицевой панели 2, блока нагрева 6. Блоки расположены на основании 8, установленном на регулируемых по высоте ножках 10. Включается аппарат тумблером «Сеть» 7, расположенном на лицевой панели. Здесь также расположены клавиатура 5 и дисплей 3. На верхней части блока нагрева находится экран 4, защищающий пары продукта от потоков воздуха. В случае пролива нефтепродукта внутри отражателя (п. 7 рисунок 3), он собирается в съёмном поддоне 9.



Рисунок 1 – Общий вид аппарата

2.3.3.2 На задней стенке блока управления (рисунок 2) находятся: разъём 1 для подключения аппарата к ПК по интерфейсу RS-232, клемма «Земля» 2 для заземления аппарата, держатель вставок плавких 3, ввод для сетевого шнура 4 и разъём для антенны беспроводного интерфейса 5.



Рисунок 2 – Вид электронного блока сзади



Рисунок 3 – Верхняя часть блока нагрева

- 2.3.3.3 В верхней части блока нагрева (рисунок 3) находятся: трубка анализатора 2, заканчивающаяся пластиной, на которой закреплены два датчика вспышки 1, платиновый датчик температуры продукта 5 и разрядник 6. Внутри отражателя 7 расположен нагреватель, на который устанавливается тигель 4. После проведения испытания аппарат закрывает тигель крышкой 3.
- 2.3.3.4 Для установки и снятия тиглей с нагревателя в комплекте с аппаратом прилагается съёмная ручка. Она изображена с тиглем на рисунке 4.



Рисунок 4 – Тигель со съёмной ручкой

- 2.3.3.5 Для более удобной работы с аппаратом выполнены два варианта пользовательского интерфейса: упрощенный («режим А»), где реализован только минимальный набор функций для проведения испытаний и расширенный («режим Б»), в котором реализованы дополнительные возможности (см.раздел 4.5.2).
- 2.3.3.6 Аппарат сохраняет работоспособность при напряжении сети от 198 до 242В, а также при кратковременных (до 20 мс) отключениях сети. Тем не менее, рекомендуется использовать стабильное сетевое напряжение для поддержания стабильной скорости нагрева.

2.3.3.7 На лицевой панели находится дисплей и органы управления аппаратом. Размещение клавиш представлено на рисунке 5, назначение приведено в таблице 3.



#### Рисунок 5 – Клавиатура

Таблица 3- Назначение клавиш аппарата

Клавиша	Режим работы аппа- рата	Назначение
«Режим»	Заставка	вход в <u>тестовый режим</u> (см. п. 4.10.10)
	Ожидание: режим А	вход в режим установки условий испытания, про- смотра результатов
	Ожидание: режим Б	дополнительно: доступ к настройкам, печать ре- зультатов
	Отображение резуль- татов (в режиме Б)	редактирование номера выводимого на экран результата
	Список	переход в <u>режим редактирования</u> значения па- раметра пункта списка, на который указывает курсор ► Например, «► 2 Твсп. предп.: <u>2</u> 90»
«Стоп»	Заставка	переход в режим ожидания
	Испытание	прерывание испытания, переход в <u>режим ожида-</u> <u>ния</u>
	Предупреждающее сообщение	переход в режим ожидания
	Режим редактирова- ния параметра	отмена ввода параметра
	Список	переход в <u>режим ожидания</u>
«Пуск»	Заставка	переход в режим ожидания
	Ожидание	запуск испытания
	Режим редактирова- ния параметра	ввод изменяемого параметра
	Список	вход в подсписок с данным наименованием
«◀», «►»	Ожидание	изменение контраста дисплея
	Отображение резуль- татов (в режиме Б)	предыдущий/следующий результат испытания
	Режим редактирова- ния параметра	перемещение курсора «_» влево/вправо по ре- дактируемой строке
	Список	перемещение курсора «►» вниз/вверх по списку

Клавиша	Режим работы аппа- рата	Назначение
« <b>←</b> »	Режим редактирова- ния параметра	удаление символа под курсором
«РЕГИСТР»	Режим редактирова- ния числового пара- метра	десятичная запятая
	Режим редактирова- ния наименования продукта	изменение регистра ввода символов, начальное состояние – строчные буквы
«РУС/ЛАТ»	Режим редактирова- ния числового пара- метра	смена знака числа
	Режим редактирова- ния наименования продукта	изменение режима ввода символов кирилли- ца/латиница, начальное состояние – кириллица
09	Список	выбор пункта списка, с номером, соответствую- щим цифровой маркировке
	Режим редактирова- ния числового пара- метра	ввод цифр
	Режим редактирова- ния наименования продукта	ввод символа, указанного на клавише. Подроб- нее см. приложение Б

## 2.3.4 Дополнительные возможности

Аппарат может быть оснащён подсистемой беспроводного интерфейса (ПБИ) для автоматической передачи результатов испытаний на персональный компьютер и последующей обработки с помощью программы *Линте Л*<sup>®</sup>-ЛИНК<sup>1</sup>.

## З ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### 3.1 Требования к месту установки

- 3.1.1 Конструкция аппарата предполагает настольную установку.
- 3.1.2 Место установки обуславливается расстоянием подключения к источнику питания, а также рациональным удалением его от средств подготовки проб.
- 3.1.3 Должно быть исключено воздействие тряски, ударов, вибраций, влияющих на нормальную работу аппарата.
- 3.1.4 Клемму «Земля» (п.2 рисунок 2, страница 4) подключить к контуру заземления.
- 3.1.5 В аппарате используется жидкокристаллический дисплей. При выборе места установки, для увеличения срока службы аппарата, необходимо исключить попадания прямых солнечных лучей на дисплей.
- 3.1.6 Режим работы аппарата непрерывный, с отключением питания после окончания работы.
- 3.1.7 Место установки должно удовлетворять следующим требованиям:
  - не допускается сквозняка в месте установки;
  - должно быть исключено воздействие тряски, ударов, вибраций, влияющих на нормальную работу аппарата;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Поставляется по отдельному заказу

- если аппарат установлен на столе, то для защиты от движения воздуха его с трёх сторон окружают щитом или экраном;
- если аппарат установлен в вытяжном шкафу, то при проведении испытания вентиляционная заслонка и дверка должны быть герметично закрыты;
- поверхность установки должна быть горизонтальной, в противном случае, вращением регулируемых ножек (п.10 рисунок 1, страница 4) добиться совпадения мениска нефтепродукта и метки по всему периметру внутренней поверхности тигля, установленного в аппарат.
- 3.1.8 Рекомендуемая предприятием изготовителем установка представлена на рисунке 6.



Рисунок 6 – Установка аппарата

#### 3.2 Внешний осмотр

- 3.2.1 Перед началом эксплуатации аппарата:
- 1) освободить аппарат от упаковки;
- 2) проверить комплектность поставки;
- 3) выполнить внешний осмотр аппарата на наличие повреждений;
- 4) проверить наличие сопроводительной документации.

На все дефекты составляется соответствующий акт.

## 3.3 Опробование

#### внимание

После внесения в отапливаемое помещение из зоны с температурой ниже 10°С, выдержать аппарат в упаковке не менее 4 ч.

- 3.3.1 Подключить аппарат к сети и включить тумблером «СЕТЬ» (см. рисунок 1, страница 4).
- 3.3.2 При включении аппарат производит инициализацию, заполнение списков пользовательского интерфейса, самодиагностику. Текущее состояние отображается на дисплее; в верхней строке – наименование аппарата и номер версии программного обеспечения (см. рисунок 7).



Рисунок 7 – Самодиагностика аппарата

3.3.3 После завершения самодиагностики на дисплее отображается название аппарата и информационная заставка (см. рисунок 8). Если в процессе самодиагностики аппарат обнаружил неисправность, то на дисплей выдается соответствующее сообщение (см. раздел 4.8). В этом случае нормальная работа аппарата невозможна до устранения неисправности.

## Рисунок 8 – Окно загрузки

3.3.4 В скобках указывается номер версии программы аппарата, ниже информация о предприятии-изготовителе. После нажатия любой клавиши (кроме клавиши «Режим») аппарат переходит в режим ожидания (или режим охлаждения). Вид информации, выводимой в дальнейшем на дисплей, зависит от выбранного режима пользовательского интерфейса («режим А», «режим Б»).

## 4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

## 4.1 Дополнительное оборудование и материалы

Оборудование, материалы указаны в стандарте, согласно которого проводится испытание. Дополнительное оборудование и материалы для работы аппарата указаны в таблице 4.

Таблица 4 – Дополнительное оборудование и материалы

Материалы и оборудование	Назначение
Нефрас C2-80/120, C3-80/120 ТУ 38.401-67-108-92; нефрас C	протирка тигля
5/170 ГОСТ 8505-80; техническое моющее средство ТМС ЛН ТУ	
2383-001-56478541-01; бензин прямой перегонки без присадок	
Салфетка хлопчатобумажная	очитка внутренней поверхности
	крышки тигля
Плитка	подготовка пробы

#### 4.2 Эксплуатационные ограничения

1) повторное включение аппарата допускается не ранее чем через 5 минут после выключения;

2) запрещается попадание посторонних предметов в верхнюю часть блока нагрева;

3) запрещается включение аппарата при снятых защитных кожухах. При выполнении работ, связанных со снятием кожуха, необходимо отсоединить сетевую вилку от розетки;

4) запрещается производить техническое обслуживание аппарата, включенного в сеть! При работе с аппаратом обслуживающий персонал должны иметь подготовку и выполнять правила техники безопасности при работе с электрическими установками с напряжением до 1000 В;

5) испытание токсичных продуктов необходимо производить в вытяжном шкафу при соблюдении правил техники безопасности, принятых для работ с токсичными веществами;

6) во избежание получения ожогов после проведения испытания необходимо дождаться охлаждения крышки тигля (охлаждение происходит автоматически).

## 4.3 Подготовка пробы

Отбор проб и подготовка выполняется в соответствии со стандартом, по которому выполняется испытание (ГОСТ 4333, ISO 2592, ASTM D92 или ГОСТ 33141).

## 4.4 Подготовка аппарата к проведению испытания

4.4.1 Проверить чистоту внутренней поверхности тигля. Если на внутренней поверхности тигля есть остатки продукта, следует выполнить процедуру промывки тигля (раздел 5.5 на странице 26). Произвести заполнение тигля в соответствии с требованиями стандарта, соответствующего методу, по которому будет проводиться испытание.

#### ВНИМАНИЕ!

Запрещается охлаждать тигель в воде, устанавливать тигель в аппарат без испытываемого продукта, или тигель с продуктом, заполненным ниже риски. Также запрещается снимать нанесенное покрытие с нижней поверхности тигля.

- 4.4.2 Визуально проверить чистоту датчиков вспышки и разрядника (рисунок 3 на странице 5). Если на поверхностях датчиков вспышки и разрядника есть остатки продукта, следует выполнить чистку согласно пунктам 5.6 (страница 26) и 5.7(страница 27).
- 4.4.3 Подключить аппарат к сети и включить тумблером «СЕТЬ».
- 4.4.4 После включения питания аппарат начинает проводить самодиагностику. На дисплей выводится название аппарата и информационная заставка. После нажатия любой клавиши (кроме клавиши «Режим») аппарат переходит в режим ожидания (или режим охлаждения). Вид информации, выводимой в дальнейшем на дисплей, зависит от выбранного режима пользовательского интерфейса («режим А», «режим Б»).

## 4.5 Проведение испытания

- 4.5.1 Работа в упрощенном режиме А
- 4.5.1.1 В режиме ожидания на дисплее аппарата отображается:

25

=760

Нагреватель =

атмосферное

Т предполагаемая:290

Текущая температура нагревателя, °С Предполагаемая температура вспышки, °С Атмосферное давление, мм рт. ст.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Ρ

Если символы на дисплее плохо различимы, необходимо с помощью клавиш «◀», «▶» подстроить контрастность дисплея.

#### 4.5.1.2 Настройка аппарата

Если требуется задать другую предполагаемую температуру вспышки, следует в <u>режиме</u> ожидания (или охлаждения) выполнить следующие действия:

- 1) Нажать клавишу «Режим»
- 2) Нажать клавишу «Пуск»
- 3) Нажать клавишу «Режим»

Режим А		
1⊳Условия испытания		
2 Результат		
3 Предв. испытание		
Условия испытания		
1⊳т всп. предп.:290		
Условия испытания		
1⊳т всп. предп.: <u>2</u> 90		

		Условия испытания
4)	Ввести новое значение с помощью кла- виш ( <b>0-9</b> )	1▶Т всп. предп.:12 <u>3</u>
5)	Нажать клавишу « <b>Пуск</b> »	Условия испытания 1▶Т всп. предп.:123
6)	Нажать клавишу « <b>Стоп</b> »	ОЖИДАНИЕ Нагреватель = 550 Т предполагаемая:123 Р атмосферное =760

## ПРИМЕЧАНИЕ

1. Если цифра введена ошибочно при выполнении пп. 4, нажать на клавишу «←».

2. Если необходимо выйти из режима редактирования (пп. 4), нажать на клавишу «Стоп».

- 4.5.1.3 Проведение испытания
- 1) В режиме ожидания нажать на клавишу «Пуск».
- 2) Аппарат перейдет в режим чистки электродов.

ЧИСТКА ЭЛЕКТРОДОВ	 Наименование режима
ВНИМАНИЕ !	
Высокое напряжение	Количество включений искрового разряда
Включение 1/20_	 текущее / из 20
	,

3) Включив искровой разряд 20 раз, аппарат перейдет в режим испытания: опустит крышку на тигель (чтобы убедиться, что тигель установлен), затем поднимет крышку и опустит анализатор.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

1. Значение скорости нагрева продукта отображается примерно через 3 минуты после начала испытания до температуры на 56°С ниже предполагаемой температуры вспышки.

2. Значение скорости нагрева продукта отображается через минуту после достижения температуры на 28°С ниже предполагаемой температуры вспышки.

4) Начиная с температуры на 28°С ниже предполагаемой температуры вспышки, аппарат через каждые 2°С нагрева продукта испытывает пары продукта при помощи искрового поджига.

5) После того, как вспышка паров нефтепродукта зафиксирована, испытание завершается, и аппарат переходит в <u>режим просмотра результатов</u>:



## ПРИМЕЧАНИЕ

За температуру вспышки принимается скорректированное показание цифрового измерителя температуры, в момент четкого появления первого пламени над поверхностью продукта внутри тигля, с учетом поправки на барометрическое давление и на поджигающую способность электронного запального устройства. После четкого появления вспышки испытание завершается.

6) Аппарат поднимает анализатор из тигля и прикрывает тигель крышкой.

## ВНИМАНИЕ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ в случае воспламенения продукта выключать аппарат. Все необходимые действия для тушения пламени аппарат совершит автоматически.

7) При выходе из <u>режима просмотра результатов</u> (по клавише «Стоп») аппарат переходит в <u>режим</u> <u>охлаждения</u>. Крышка с тигля при этом снимается. Нагреватель аппарата в этом режиме охлаждается до температуры на 10°С выше комнатной. Запуск следующего испытания из режима охлаждения невозможен.

8) При помощи съемной ручки (см. рисунок 4) снять тигель с нагревателя аппарата.

4.5.1.4 Просмотр результата последнего испытания

1) Нажать в режиме ожидания клавишу «Режим».

2) Выбрать пункт 2, нажав на клавишу «2». Аппарат выведет результат в виде, представленном в пп. 5 п.4.5.1.35).

4.5.2 Работа в расширенном режиме Б

Для перехода из режима А в режим Б необходимо в режиме ожидания нажать кнопку «Режим», далее выбрать пункт «4 Режим Б» и нажать «Пуск».

- 4.5.2.1 Расширенный режим содержит полный набор функций, включая диагностические и настроечные. Данный режим рекомендуется при использовании аппарата в исследовательских целях.
- 4.5.2.2 В режиме ожидания на дисплее аппарата отображается:



## ПРИМЕЧАНИЕ

Если символы на дисплее плохо различимы, необходимо с помощью клавиш **«◀», «▶»** подстроить контрастность дисплея.

- 4.5.2.3 Настройка аппарата
- 1) Если требуется изменить режим работы аппарата: (задать другую предполагаемую температуру вспышки, просмотреть результаты предыдущих испытаний и т.д.), нажать на клавишу «Режим».
- 2) Структура списков для настройки аппарата выглядит следующим образом:



Доступ к пунктам списков осуществляется с помощью цифровых клавиш, либо с помощью клавиш «◀», «►» и клавиши «Пуск». Символ «►» на дисплее указывает на выбранную строку.
 Если требуется выбрать элемент списка с двухзначным номером (например, при задании наименования продукта), нажать клавишу «0», а затем 2 цифровые клавиши, соответствующие номеру элемента списка.

5) Двоеточие после названия пункта (например, «Т всп. предп:290»), означает, что последующий цифровой параметр редактируется при нажатии клавиши «Режим», когда курсор «▶» указывает на данную строку. После ввода нового значения, нажать «Пуск», аппарат запомнит введённое значение. Если же введённое не устраивает, нажать «Стоп», аппарат отобразит прежнее значение. 6) Комбинации двух символов в верхнем правом углу дисплея при отображении списков обозначают:

- <>- на дисплее отображён весь список, он состоит не более чем из трёх пунктов;
- <▶ список состоит более чем из трёх пунктов, на дисплее отображены первые три;
- – – – список состоит более чем из трёх пунктов, находимся в середине списка;
- ◀> список состоит более чем из трёх пунктов, отображаются последние три пункта.

#### 4.5.2.4 Задание условий испытания

Чтобы изменить параметры испытания (предполагаемая температура вспышки, поправка атмосферного давления согласно стандарта, наименование продукта), следует в <u>режиме ожидания</u> (или охлаждения) произвести следующие действия:

Режим Б

- 1) Нажать на клавишу «**Режим**»
- 2) Нажать на клавишу «Пуск»

Нажать на клавишу «Режим»

3)

1⊳Условия испытания 2 Результаты 3 Предв. испытание Условия испытания 1⊳т всп. предп.:290 4333 2 Режим попр: 3 Список продуктов Список лаборантов 4 Условия испытания 1⊳т всп. предп.:290 2 Режим попр: 4333 3 Список продуктов 4 Список лаборантов

- 4) Ввести новое значение с помощью клавиш (**0**-**9**)
- 5) Нажать на клавишу «Пуск»
- 6) Нажать на клавишу «►»
- 7) Нажать на клавишу «Режим»
- 8) Нажать на клавишу «►»
- 9) Нажать на клавишу «Пуск»

10)

С помощью клавиш **« ◀ », « ▶ »** переместить курсор **« ▶** » по списку на строку, содержащую требуемое наименование

- 11) Нажать на клавишу «Режим»
- 12) Ввести новое наименование (см. ПРИ-ЛОЖЕНИЕ А)

Условия испытания
1▶Т всп. предп.:12 <u>3</u>
2 Режим попр: 4333
3 Список продуктов
4 Список лаборантов
Условия испытания
1▶Т всп. предп.:123
2 Режим попр: 4333
3 Список продуктов
4 Список лаборантов
Условия испытания
1 Т всп. предп.:123
2▶Режим попр: 4333
3 Список продуктов
4 Список лаборантов
Условия испытания
1 Т всп. прелп.: 123
З Список пролуктов
4 Список лаборантов
Условия испытания
1 Т всп. предп.:123
1 Т всп. предп.:123 2 Режим попр: D92
1 Т всп. предп.:123 2 Режим попр: D92 3▶Список продуктов
1 Т всп. предп.:123 2 Режим попр: D92 3▶Список продуктов 4 Список лаборантов
1 Т всп. предп.:123 2 Режим попр: D92 3▶Список продуктов 4 Список лаборантов Список продуктов <▶
1 Т всп. предп.:123 2 Режим попр: D92 3▶Список продуктов 4 Список лаборантов Список продуктов <▶ 1▶КС-19
1 Т всп. предп.:123 2 Режим попр: D92 3▶Список продуктов 4 Список лаборантов Список продуктов <▶ 1▶КС-19 2 И-20
1 Т всп. предп.:123 2 Режим попр: D92 3►Список продуктов 4 Список лаборантов Список продуктов <► 1►КС-19 2 И-20 3 И-40
1 Т всп. предп.:123 2 Режим попр: D92 3►Список продуктов 4 Список лаборантов Список продуктов <► 1►КС-19 2 И-20 3 И-40 Список продуктов <►
1 Т всп. предп.:123 2 Режим попр: D92 3►Список продуктов 4 Список лаборантов Список продуктов <► 1►КС-19 2 И-20 3 И-40 Список продуктов <► 1 КС-19
1 Т всп. предп.:123 2 Режим попр: D92 3►Список продуктов 4 Список лаборантов Список продуктов <► 1►КС-19 2 И-20 3 И-40 Список продуктов <► 1 КС-19 2►И-20
1 Т всп. предп.:123 2 Режим попр: D92 3►Список продуктов 4 Список лаборантов Список продуктов <► 1►КС-19 2 И-20 3 И-40 Список продуктов <► 1 КС-19 2►И-20 3 И-40
1 Т всп. предп.:123 2 Режим попр: D92 3►Список продуктов 4 Список лаборантов Список продуктов <► 1►КС-19 2 И-20 3 И-40 Список продуктов <► 1 КС-19 2►И-20 3 И-40 Список продуктов <►
1 Т всп. предп.:123 2 Режим попр: D92 3 ▶Список продуктов 4 Список лаборантов Список продуктов < 1 ▶КС-19 2 И-20 3 И-40 Список продуктов < 1 КС-19 2 ▶И-20 3 И-40 Список продуктов < 1 КС-19 2 ▶И-20 3 И-40
1 Т всп. предп.:123 2 Режим попр: D92 3 ▶Список продуктов 4 Список лаборантов Список продуктов < ▶ 1 ▶КС-19 2 И-20 3 И-40 Список продуктов < ▶ 1 КС-19 2 ▶И-20 3 И-40 Список продуктов < ▶ 1 КС-19 2 ▶И-20 3 И-40
1 Т всп. предп.:123 2 Режим попр: D92 3 ▶Список продуктов 4 Список лаборантов Список продуктов < 1 ▶КС-19 2 И-20 3 И-40 Список продуктов < 1 КС-19 2 ▶И-20 3 И-40 Список продуктов < 1 КС-19 2 ▶И-20 3 И-40
1 Т всп. предп.:123 2 Режим попр: D92 3 ▶Список продуктов 4 Список лаборантов Список продуктов < 1 ▶КС-19 2 И-20 3 И-40 Список продуктов < 1 КС-19 2 ▶И-20 3 И-40 Список продуктов < 1 КС-19 2 ▶И-20 3 И-40 Список продуктов < 1 КС-19 2 ▶И-20 3 И-40
1 Т всп. предп.:123 2 Режим попр: D92 3 ▶Список продуктов 4 Список лаборантов Список продуктов < ▶ 1 ▶КС-19 2 И-20 3 И-40 Список продуктов < ▶ 1 КС-19 2 ▶И-20 3 И-40

3 и-40

		Список продуктов <
13) Нажать на клавишу « <b>Пуск</b> »	1 КС-19	
	2 <b>⊳</b> тот-4	
		З И-40
	Ожидание	
1 1)		Нагреватель= 50
14) Нажать на клавишу «Пуск» –	Ратм=760 Тпредп:123	
	TOT-4	
Γ	Ожидание	
4 5 \	Нажать на клавишу « <b>Стоп</b> »	Нагреватель= 50
15)	(если не выполнялись пп. 6-12)	Ратм=760 Тпредп:123
		КС-19

## ПРИМЕЧАНИЕ

1. Работа со списком лаборантов аналогична работе со списком продуктов (пп. 9-14).

2. Если нет необходимости изменять предполагаемую температуру вспышки, пп. 3-5 не выполнять.

3. Если нет необходимости изменять режим поправки атмосферного давления, пп.6-7 не выполнять.

3. Если нет необходимости сменить наименование продукта для проведения испытания, пп. 8-14 не выполнять.

4. Если цифра введена ошибочно при выполнении пп. 4, 5, нажать на клавишу «←».

5. Если необходимо выйти из режима редактирования (пп. 4), нажать на клавишу «Стоп».

## 4.5.2.5 Проведение испытания

1) В режиме ожидания нажать на клавишу «Пуск».

2) Аппарат перейдет в режим чистки электродов.



3) Включив искровой разряд 20 раз, аппарат перейдет в <u>режим испытания</u>: опустит крышку на тигель (чтобы убедиться, что тигель установлен), затем поднимет крышку и опустит анализатор.

4) Аппарат перейдет в <u>режим испытания</u>.



## ПРИМЕЧАНИЕ

1. Значение скорости нагрева продукта отображается примерно через 3 минуты после начала испытания до температуры на 56°С ниже предполагаемой температуры вспышки.

2. Значение скорости нагрева продукта отображается через минуту после достижения температуры на 28°С ниже предполагаемой температуры вспышки.

5) Начиная с температуры на 28°С ниже предполагаемой температуры вспышки, аппарат через каждые 2°С нагрева продукта испытывает пары продукта при помощи искрового поджига.

6) После того, как вспышка паров нефтепродукта зафиксирована, аппарат переходит в <u>режим</u> <u>просмотра результатов</u>:

Результат №1234/1234 -	Текущий № результата / всего результатов
20.06.2006 Твсп.=292 -	]→ Дата
Ратм: □60 Тпр.: 290	Температура вспышки (с поправкой на атмо-
KC-19	Сферное давление)
	Атмосферное давление, мм рт.ст. Предпола-
	🔨 гаемая температура вспышки, °С
	– Наименование испытанного продукта

## ПРИМЕЧАНИЕ

1. За температуру вспышки принимается скорректированное показание цифрового измерителя температуры, в момент четкого появления первого пламени над поверхностью продукта внутри тигля, с учетом поправки на барометрическое давление и на поджигающую способность электронного запального устройства. После четкого появления вспышки испытание завершается.

2. Если в процессе испытания мощность искры отличалась более чем на 7% от номинальной, перед значением температуры вспышки индицируется знак «\*». Данный показатель влияет на точность результата определения.

7) После завершения испытания, аппарат поднимает анализатор из тигля и прикрывает тигель крышкой.

#### ВНИМАНИЕ!

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** в случае воспламенения продукта выключать аппарат. Все необходимые действия для тушения пламени аппарат совершит автоматически.

8) При выходе из <u>режима просмотра</u> результатов (по клавише «Стоп») аппарат переходит в режим охлаждения. Крышка с тигля при этом снимается. Нагреватель аппарата в этом режиме охлаждается до температуры на 10°С выше комнатной. Запуск следующего испытания из режима охлаждения невозможен.

9) С помощью съемной ручки (рисунок 4) снять тигель с нагревателя аппарата.

4.5.3 Проведение предварительного испытания

#### внимание

1. Режим предназначен для предварительной (грубой) оценки температуры вспышки испытуемого продукта. Его рекомендуется использовать только в том случае, когда предполагаемая температура вспышки продукта неизвестна.

2. Частое его использование приводит к повышенному износу нагревателя аппарата и риску повреждения деталей при воспламенении продукта.

3. Результат предварительного испытания аппарат не сохраняет.

- 4.5.3.1 Продукт нагревается со скоростью от 10 до 20 °С/мин, поджигание паров производится начиная с температуры продукта +79°С через каждые 5°С.
- 4.5.3.2 Результат предварительного испытания, как правило, превышает результат стандартного испытания примерно на 20°С.
- 4.5.3.3 Проведение предварительного испытания в режиме А
- 1) В режиме ожидания нажать на клавишу «Режим».

2) Выбрать пункт 3 списка, озаглавленного «Режим А».

3) Аппарат перейдет в режим чистки электродов.

ЧИСТКА ЭЛЕКТРОДОВ –		Наименование режима
ВНИМАНИЕ !		
Высокое напряжение		Количество включений искрового разряда
Включение 1/20		текущее / из 20

4) Включив искровой разряд 20 раз, аппарат перейдет в <u>режим испытания</u>: опустит крышку на тигель (чтобы убедиться, что тигель установлен), затем поднимет крышку и опустит анализатор.



## ПРИМЕЧАНИЕ

Значение скорости нагрева продукта отображается примерно через 3 минуты после начала испытания.

5) Начиная с температуры продукта +79°С, аппарат через каждые 5°С нагрева продукта испытывает пары продукта при помощи искрового поджига.

6) После того, как вспышка паров нефтепродукта зафиксирована, испытание завершается, и аппарат переходит в <u>режим просмотра результатов</u>:



#### ПРИМЕЧАНИЕ

За температуру вспышки принимается скорректированное показание цифрового измерителя температуры, в момент четкого появления первого пламени над поверхностью продукта внутри тигля, с учетом поправки на барометрическое давление и на поджигающую способность электронного запального устройства. После четкого появления вспышки испытание завершается.

7) Аппарат поднимает анализатор из тигля и прикрывает тигель крышкой.

8) При выходе из <u>режима просмотра результатов</u> (по клавише «Стоп») аппарат переходит в <u>режим</u> <u>охлаждения</u>. Крышка с тигля при этом снимается. Нагреватель аппарата в этом режиме охлаждается до температуры на 10°С выше комнатной. Запуск следующего испытания из режима охлаждения невозможен.

9) При помощи съемной ручки (см. рисунок 4) снять тигель с нагревателя аппарата.

4.5.3.4 Проведение предварительного испытания в режиме Б

- 1) В режиме ожидания нажать на клавишу «Режим».
- 2) Выбрать пункт 3 списка, озаглавленного «Режим Б».
- 3) Аппарат перейдет в режим чистки электродов.



4) Включив искровой разряд 20 раз, аппарат перейдет в <u>режим испытания</u>: опустит крышку на тигель (чтобы убедиться, что тигель установлен), затем поднимет крышку и опустит анализатор.



## ПРИМЕЧАНИЕ

Значение скорости нагрева продукта отображается примерно через 3 минуты после начала испытания.

5) Начиная с температуры продукта +79°С, аппарат через каждые 5°С нагрева продукта испытывает пары продукта при помощи искрового поджига.

6) После того, как вспышка паров нефтепродукта зафиксирована, испытание завершается, и аппарат переходит в <u>режим просмотра результатов</u>:

ПРЕДВАРИТ. РЕЗУЛЬТАТ	
Т вспышки= 292	→ Температура вспышки (с поправкой на атмо-
	сферное давление), °С
Ратмосферное =760	┫ →Атмосферное давление, мм рт.ст.

## ПРИМЕЧАНИЕ

За температуру вспышки принимается скорректированное показание цифрового измерителя температуры, в момент четкого появления первого пламени над поверхностью продукта внутри тигля, с учетом поправки на барометрическое давление и на поджигающую способность электронного запального устройства. После четкого появления вспышки испытание завершается.

7) Аппарат поднимает анализатор из тигля и прикрывает тигель крышкой.

8) При выходе из <u>режима просмотра результатов</u> (по клавише «Стоп») аппарат переходит в <u>режим</u> <u>охлаждения</u>. Крышка с тигля при этом снимается. Нагреватель аппарата в этом режиме охлаждается до температуры на 10°С выше комнатной. Запуск следующего испытания из режима охлаждения невозможен.

9) При помощи съемной ручки (см. рисунок 4) снять тигель с нагревателя аппарата.

## 4.6 Обработка результатов испытания

4.6.1 Просмотр и печать результатов испытаний, хранимых в памяти аппарата.

1) В режиме ожидания нажать на клавишу «Режим».

2) Выбрать пункт 2, нажав на клавишу «2».

РЕЗУЛЬТАТЫ <> 1⊳Просмотр 2 Печатать все 3 Печатать по дате

4.6.2 Просмотр результатов

1) Выбрать пункт 1, нажав на клавишу «1».

Резуль	тат В	№1234/	1234 <sup>·</sup>	
20.06.2	2006	Твсп.	=292	┢
Р атм:	760	Тпр.:	290	
KC-19				$\left  \right\rangle$
				- 1

Текущий № результата / всего результатов

🏲 Дата

Температура вспышки (с поправкой на атмосферное давление)

Атмосферное давление, мм рт.ст. Предполагаемая температура вспышки, °С

Наименование испытанного продукта

- 2) Просматривать результаты возможно двумя способами:
- Нажатием клавиш «◀», «►» производится просмотр всего списка хранимых результатов от последнего (он имеет наибольший порядковый номер) до самого раннего, хранимого в памяти аппарата (с наименьшим порядковым номером).
- В режиме просмотра результатов нажать клавишу «Режим», ввести порядковый номер требуемого результата с помощью клавиш (0-9) и нажать клавишу «Пуск». Если результат с введённым порядковым номером отсутствует в памяти, аппарат выдаст предупредительный сигнал и вернётся в режим ввода номера.
- 4.6.2.1 Аппарат сохраняет в памяти результаты последних 300 испытаний. Каждому результату испытания присваивается свой номер. Последнему испытанию присваивается номер, равный количеству проведенных ранее испытаний плюс 1. При проведении более 300 испытаний результаты последних сохраняются на месте первых, т.е. результат испытания с номером 301 будет записан вместо испытания с номером 1.

4.6.2.2 При нажатии клавиши «Стоп» происходит возврат в режим ожидания.

- 4.6.3 Печать всех результатов
- 1) На персональном компьютере запустить программу терминал (см. ПРИЛОЖЕНИЕ Б) и настроить её следующим образом:

_	скорость приема:	115200 бит/с.;
_	биты данных:	8;
_	четность:	нет;
_	стоповые биты:	1;
_	управление потоком:	нет;
_	эмуляция терминала:	ANSI (ASCII);

– дополнять символы возврата каретки символами перевода строк.

2) Выбрать пункт 2 в списке, озаглавленном «РЕЗУЛЬТАТЫ», нажав на клавишу «2».

3) Аппарат выведет по последовательному интерфейсу результаты испытаний в следующем виде:

Результаты испытаний, хранимые в памяти аппарата

№ - порядковый номер испытания

Продукт - наименование продукта

Дата - дата проведения испытания

Время - время проведения испытания

Твсп. - результат определения

Тпредп. - предполагаемая температура вспышки

Ратм - атмосферное давление

Искра - ток бобины, А

Вспышка - зарегистрированная мощность вспышки

Лаборант- ФИО исполнителя

 № Продукт
 Дата
 Время
 Твсп. Тпредп. Ратм. Искра
 Вспышка
 Лаборант

 4: КС
 22.05.2008 14:52:04
 284
 280
 751
 4.10
 5123123
 Тринкаль

 3: TCO
 20.05.2008 16:10:04
 174
 174
 751
 4.05
 6778467
 Тринкаль

 2: И-20
 20.05.2008 15:18:04
 208
 210
 751
 4.08
 8936735
 Тринкаль

 1: КС
 20.05.2008 14:12:04
 286
 280
 751
 4.02
 5784376
 Тринкаль

Дисплей аппарата при этом будет иметь вид:



4) Первое число в верхней строке соответствует текущему выводимому на печать номеру результата испытания, второе общему проведённому на аппарате числу испытаний.

5) Чтобы вернуться в режим ожидания, не заканчивая печать, нажать клавишу «Стоп».

4.6.4 Печать результатов по дате

1) Выбрать пункт 2 в списке, озаглавленном «РЕЗУЛЬТАТЫ», нажав на клавишу «2».

2) Аппарат запросит определить временной промежуток (правила ввода – в ПРИЛОЖЕНИЕ А):

Печал	гь по дате?
С	31.05.2004
по	05.06.2004
[ПУСІ	(]:да [СТОП]:нет

3) Нажать на клавишу «Пуск», аппарат выведет на печать запрошенные результаты аналогично п. 4.6.3.

#### 4.7 Завершение работы

После проведения испытания необходимо выключить аппарат тумблером «**СЕТЬ**», расположенного на основании (рисунок 1, страница 4).

#### 4.8 Перечень возможных неисправностей

4.8.1 Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице

Таблица 5 – Перечень неисправностей

Наименование неисправно- сти, внешнее проявление	Вероятная причина	Способ устранения
При включении тумблера «СЕТЬ» аппарат не включает- ся.	Перегорел предохрани- тель.	Заменить предохранитель.

Наименование неисправно- сти, внешнее проявление	Вероятная причина	Способ устранения
Плохо различимы символы на дисплее.	Сбилась настройка кон- трастности дисплея.	В режиме ожидания с помощью клавиш « ◀ », « ► » подстроить контрастность.
Атмосферное давление, отображаемое аппаратом, отличается от измеренного образцовым барометром более чем на 6 мм рт.ст.	Изменение параметров датчика давления во вре- мени.	Выполнить п. 4.10.3 данного ру- ководства.

При других видах неисправностей обращаться на предприятие-изготовитель (контактная информация указана в паспорте АИФ 2.821.021 ПС).

4.8.2 Предупреждающие сообщения

Предупреждающие сообщения приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Предупреждающие сообщения

Сообщение	Когда появляется	Способ устранения
Результат неточен вследствие выхода сетевого напряжения за заданный диапазон	Во время испытания напря- жение питающей сети вы- шло из диапазона от 187 до 245В	Обеспечить стабиль- ность источника сетево- го напряжения
ПЕРЕГРЕВ ПРОДУКТА Т продукта= 320 Т предполагаемая:300 Нажмите клавишу СТОП	При превышении текущей температурой продукта за- данной предполагаемой на 20°С	Задать корректную предполагаемую темпе- ратуру вспышки
ВНИМАНИЕ Тигель отсутствует/ неверно установлен Нажмите клавишу СТОП	Отсутствует тигель или не- исправен датчик положения рычага анализатора	Установить тигель
ВНИМАНИЕ Привод анализатора неисправен Нажмите клавишу СТОП	Неисправен привод анали- затора или датчик положе- ния	
ВНИМАНИЕ Привод крышки тигля неисправен Нажмите клавишу СТОП	Неисправен привод крышки тигля или датчик положения	эстранить причину

21

4.8.3 Критические ошибки приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Критические ошибки

Сообщение	Когда появляется	Способ устранения
ОШИБКА 2: НЕИСПРАВНОСТЬ АЦП Выключите аппарат	При возникновении ошибок при обмене данными с АЦП	Выключить аппарат. Через 5 мин включить
ОШИБКА 3: Отсутствует микросхема Flash Выключите аппарат	При неисправности микро- схемы энергонезависимой памяти	Выключить аппарат. Через 5 мин включить
ОШИБКА 4: Недопустимые U ЦП U_5B=6.75 U_12B=15.7 Выключите аппарат	Напряжение питания платы вне диапазона от 11,4 до 13,6В, напряжение питания процессора вне диапазона от 4,65 до 5,2В	Выключить аппарат. Через 5 мин включить
ОШИБКА 5: НЕИСПРАВНО ПТС R ПТС=100Ω Выключите аппарат	Отсутствие контакта или за- мыкание проводов датчика температуры продукта	Выключить аппарат. Через 5 мин включить
ОШИБКА 6: ПЕРЕГРЕВ ПЛАТЫ Т_платы= 75 Выключите аппарат	Выход температуры платы центрального процессора из диапазона от 0 до +70°С	Выключить аппарат. Прове- рить соответствие темпера- туры окружающего воздуха диапазону от +10 до +35°С. Через 15 минут продолжить работу
ОШИБКА 7: НЕИСПРАВНА FLASH Выключите аппарат	Выключение аппарата во время записи параметров	Выключить аппарат. Через 5 мин включить
ОШИБКА 8: Неисправность линий интерфейса TWI Выключите аппарат	При некорректной передаче данных по линиям интер- фейса TWI	Выключить аппарат. Через 5 мин включить
ОШИБКА 9: межпроцессорного обмена Выключите аппарат	Отсутствует связь между процессорами устройства управления	Выключить аппарат. Через 5 мин включить

При возникновении ошибок в работе необходимо отключить аппарат тумблером «Сеть», расположенным на передней стенке электронного блока аппарата.

#### 4.9 Действия в экстремальных ситуациях

При попадании жидкостей или посторонних предметов внутрь аппарата необходимо:

- 1) выключить аппарат тумблером «Сеть»;
- 2) вынуть вилку шнура питания из розетки;
- 3) снять защитный кожух;

4) удалить жидкость или посторонние предметы;

5) установить кожух на место.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Для удаления жидкости рекомендуется использовать сжатый воздух. Чем быстрее будет удалена жидкость, тем больше вероятность сохранения работоспособности аппарата. После удаления жидкости выдержать не менее 16 часов перед повторным включением.

#### 4.10 Вспомогательные функции

4.10.1 Для доступа к списку настроек аппарата следует:

- В <u>режиме ожидания</u> нажать клавишу «Режим».
- Выбрать пункт 4 списка «Настройка», нажав клавишу «4».
- Структура меню «Настройка» следующая:



#### 4.10.2 Установка даты и времени

- Выбрать пункт 1, нажав клавишу «1».
  - ДАТА И ВРЕМЯ: 01-06-2005 10:24:18 Новое значение 01-06-2005 10:24:18
- Ввод даты и времени осуществлять согласно правилам ввода, приведённым в приложении Б.
- Нажать клавишу «Пуск», аппарат перейдёт в режим ожидания.
- 4.10.3 Ввод поправки к измеренному атмосферному давлению
- 1) Нажатием клавиши «►» выбрать п. «2 Поправка\_Р: XX.Х».
- 2) Нажать клавишу «Режим».
- 3) Ввести разность показаний образцового барометра и встроенного измерителя давления.

- 4) Нажать «Пуск». Аппарат запомнит введенное значение.
- 5) Для возврата в режим ожидания нажать клавишу «Стоп».
- 4.10.4 Установка параметров связи

## ПРИМЕЧАНИЕ

Настройка необходима только в случае наличия установленной на Вашем ПК подсистемы беспроводного интерфейса (приобретается отдельно, описание на листе 2 данного Руководства)

- 1) Выбрать пункт 3, нажав клавишу «3».
- 2) Если через 1 минуту после включения аппарата указанные параметры не равны нулю, произвести установку значений пп. 2, 3 согласно руководству по эксплуатации подсистемы беспроводного интерфейса. В противном случае, установленный в аппарат радиомодуль не установлен или неисправен.

Связь		
1	Версия:	2341
2	Канал=	6
3	Сеть=	6

4.10.5 Настройка параметров звука

1) Выбрать пункт 4, нажав клавишу «4».

Звук		
1	Громкость:	0
2	Мелодия:	2

- 2) Установить требуемые громкость звучания аппарата:
  - 0 минимальная, 3 максимальная.
- 3) Выбрать мелодию, которая будет проигрываться поокончании испытания (от 0 до 4).
  - 4.10.6 Просмотр наработки аппарата

Выбрать пункт 5, нажав клавишу «5».

НАРАБОТКА	
Заводской номер:	696
Наработка (ч) :	36
Включений:	105

Выход из данного режима – по нажатию клавиши «Стоп».

4.10.7 Тест-просмотр

Выбрать пункт 6, нажав клавишу «6».

Параметры	стр 1 >
Tπ= 24.1	тн= 27.0°С
P=765 Tx=	26 Ив=00.0
Uc=228.7B	Fc= 50.0Гц

Пара	аме	трь	J	C	rp 2	<
ΦД:	Α	0	кн2	246	КВ	0
Ти	=24	3		Ρı	1=24	0
ບ_5:	=5.	05E	3 U_	_12=	=12.	0в

Переход между двумя экранами – по нажатию клавиш «◀», «►», выход из режима по нажатию клавиши «Стоп».

4.10.8 Секундомер

Выбрать пункт 7, нажав клавишу «7».

СЕКУНДОМЕР Время:	00:00:00
ПУСК - Стар	т

Нажатием клавиши «Пуск» в зависимости от режима секундомера осуществляются: запуск, останов и рестарт. Подсказка текущего назначения клавиши «Пуск» - в нижней строке дисплея.

Выход из данного режима – по нажатию клавиши «Стоп».

4.10.9 Сброс результатов

Выбрать пункт 8, нажав клавишу «8».

Очистить память
результатов ?
ПУСК — очистить
СТОП - отменить

При нажатии:

- клавиши «Пуск», аппарат выдаст подтверждение удаления и перейдёт в <u>режим ожидания;</u>
- клавиши «Стоп» аппарат перейдёт в <u>режим ожидания</u> без удаления результатов.
- 4.10.10 Операции с хранимыми настройками
- 4.10.10.1 Кратковременно (примерно в течение 0,5 сек.) нажать клавишу «**Режим**» после включения аппарата во время отображения информационной заставки.

НАСТРОЙКИ	<>
1⊳Загрузить	
2 Печать	
3 Регулятор	

## ПРИМЕЧАНИЕ

Работа в данном режиме осуществляется только по указанию представителя заводаизготовителя. При случайном входе нажать и удерживать клавишу «Стоп» в течение 5 сек.

#### 5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

#### 5.1 Дополнительное оборудование и материалы

Перечень дополнительных материалов для технического обслуживания представлен в таблице 8. Таблица 8 – Перечень дополнительных материалов

Материал	Назначение	
	очистка дисплея и кожухов аппарата	
Спиртэтиловыи	от загрязнений	
	очистка дисплея и кожухов аппарата	
	от загрязнений, протирка тигля, дат-	
Салфетка хлопчатобумажная	чика температуры продукта и крыш-	
	ки тигля	
Нефрас С2-80/120, С3-80/120 ТУ 38.401-67-108-92; не-	протирка тигля	
фрас С 5/170 ГОСТ 8505-80; техническое моющее сред-		
ство ТМС ЛН ТУ 2383-001-56478541-01; бензин прямой		
перегонки без присадок		
Шлифовальная бумага Р1000	чистка электродов разрядника	

#### 5.2 Общие указания и меры безопасности

При работе с аппаратом пользователи должны выполнять требования пункта 4.2.

<u>25</u>

# 5.3 Перечень операций

Перечень операций технического обслуживания представлен в таблице 9.

Таблица 9 — Перечень операций

Операция	Пункт	Периодичность
Очистка дисплея от загрязнений	5.4	по мере необходимости
Очистка кожухов от загрязнений	5.4	по мере необходимости
Протирка тигля, датчика температуры продукта и крышки тигля	5.5	после завершения испытания
Чистка электродов	5.6	не реже одного раза в месяц
Чистка датчиков вспышки	5.7	ежедневно, после завершения испытания

## 5.4 Очистка дисплея и кожухов от загрязнений

Поверхность дисплея и корпус аппарата протирать по мере загрязнения салфеткой, смоченной в этиловом спирте.

# 5.5 Протирка тигля, датчика температуры продукта и крышки тигля

- 5.5.1 Если на внутренней поверхности тигля есть остатки продукта, следует выполнить промывку тигля, используя хлопчато-бумажную салфетку, смоченную промывочной жидкостью (перечень дополнительных материалов приведён в таблице 8).
- 5.5.2 Если на поверхности датчика температуры продукта и крышки тигля есть остатки продукта, следует, используя хлопчато-бумажную салфетку, аккуратно протереть поверхность.

# внимание

1. Не допускается наличие остатков продукта на стенках тигля, датчике температуры продукта, датчиках вспышки и крышке тигля.

- 2. Запрещается:
- производить обжиг тигля при высокой температуре;
- очищать дно тигля абразивными материалами.

3. Гарантия не распространяется на датчик температуры продукта.

## 5.6 Чистка электродов

5.6.1 В случае возникновения ситуации, при которой качество искрового поджига не соответствует критериям, приведённым в таблице 10, необходимо произвести процедуру чистки разрядника.

Таблица 10 – Критерии оценки качества искрового поджига

Свойство	Описание при нормальном качестве		
Цвет	оттенки синего, без жёлтых и оранжевых вкраплений		
Характер	непрерывный		
Звук	однотонный, без шипения		
Расположение	примерно середина оголённой части электродов		

5.6.2 Для чистки разрядника требуется произвести следующие действия:

1) перед проведением чистки разрядника вилку сетевого шнура аппарата следует вынуть из розетки сети питания;

2) используя шлифовальную бумагу Р1000 (ГОСТ Р 52381) (рисунок 9) плавными поступательными движениями, не задевая датчиков вспышки и датчик температуры продукта, осуществить чистку электродов разрядника.



Рисунок 9 – Чистка разрядника

## 5.7 Чистка датчиков вспышки

Шарики термопар (см. рис. 8) (места сварки двух проволок внизу датчика) протереть салфеткой, смоченной в растворителе (эфир или нефрас, см. таблицу 8).

Вид термопар должен соответствовать виду, указанному на рисунке 10.



Рисунок 10 – Чистка датчика вспышки 6 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

## 6.1 Хранение

- 6.1.1 Условия хранения аппарата в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе «Л» ГОСТ 15150-69.
- 6.1.2 Аппарат должен храниться в закрытых отапливаемых помещениях в упаковке на стеллажах, не подвергающихся вибрациям и ударам.
- 6.1.3 Аппарат должен храниться при температуре воздуха от +5 °C до +40 °C и относительной влажности воздуха 80 % при +25 °C.
- 6.1.4 Хранение аппарата без упаковки не допускается.
- 6.1.5 Срок хранения аппарата 6 лет.
- 6.1.6 Аппарат консервируется согласно варианту ВЗ-10 ГОСТ 9.014-78, вариант упаковки ВУ-5.
- 6.1.7 Если после распаковывания аппарат не применялся по своему прямому назначению, то хранить его необходимо в чехле из полиэтилена ГОСТ 10354-82.

## 6.2 Транспортирование

- 6.2.1 Условия транспортирования аппарата в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.
- 6.2.2 Аппарат разрешается транспортировать всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах (авиационным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках) на любое расстояние.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ А. РЕДАКТИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

Правила ввода наименований продуктов, ФИО лаборанта, даты и времени

А1 Ввод наименования продукта.

А1.1 Вид списка продуктов следующий:

НАИМЕНОВАНИЕ	<►
1▶KC-19	
2 И-20	
3 и-40	

Для <u>изменения наименования</u> с помощью клавиш «◀», «▶» установить курсор «▶» на требуемое наименование, нажать на клавишу «**Режим**». Аппарат перейдёт в режим ввода наименования продукта:

- курсор «\_» указывает на символ, который будет изменяться;

– для ввода символов использовать клавиши в соответствии с таблицей А.1.

Таблица А.1

Клавиша	Назначение в режиме ввода наименования
09	Ввод символов в соответствии с таблицей 2. При нажатии одной из этих клавиш в позицию курсора подставляется первый символ из выбранного набора. Дальней- шее нажатие той же клавиши (с интервалом менее 1 секунды) будет подставлять следующий символ из выбранного набора.
РУС/ЛАТ	Переключение между наборами символов «Кириллица» и «Латиница».
РЕГИСТР	Переключение между наборами символов «Заглавные» и «Строчные».
÷	Удаление символа из текущей позиции и перемещение курсора на один символ влево.
◀, ►	Перемещение курсора по редактируемой строке.

Таблица А.2

				· • • • · · ·	
	Кириллица	Кириллица	Латиница	Латиница	
клавиша	Заглавные	Строчные	Заглавные	Строчные	
1	«АБВГ1»	«абвг1»	«ABC1»	«abc1»	
2	«ДЕЁЖ2»	«деёж2»	«DEF2»	«def2»	
3	«ЗИЙКЗ»	«зийкЗ»	«GHI3»	«ghi3»	
4	«ЛМНО4»	«лмно4»	«JKL4»	«jkl4»	
5	«ПРСТ5»	«прст5»	«MNO5»	«mno5»	
6	«УФХЦ6»	«уфхц6»	«PQR6»	«pqr6»	
7	«ЧШЩ7»	«чшщ7»	«STU7»	«stu7»	
8	«ЪЫЬ8»	«ъыь8»	«VWX8»	«vwx8»	
9	«ЭЮЯ9»	«эюя9»	«YZ9»	«yz9»	
0		«Пробел»0-+.():#,/*=~;!?@\$^&[]<>'			

#### А1.2 Пример ввода наименования

Допустим, необходимо ввести название «ТОТ-4». Порядок нажатий:

_	Нажать « <b>Режим</b> »	<u>П</u> родукт 20
_	Удерживать «▶», до тех пор, пока курсор «_» не переместится в крайнюю правую позицию	Продукт 20 _
_	Удерживать «←», пока всё предыдущее наиме- нование не сотрётся	-
—	Нажать «РЕГИСТР»	_
_	Нажимать « <b>5</b> » с интервалом менее 1 сек до по- явления на дисплее буквы «Т»	т_
_	Нажимать « <b>4»</b> с интервалом менее 1 сек до по- явления на дисплее буквы «О»	то_
_	Нажимать « <b>5</b> » с интервалом менее 1 сек до по- явления на дисплее буквы «Т»	тот_
_	Нажимать « <b>0</b> » с интервалом менее 1 сек до по- явления на дисплее знака «-»	тот
_	Нажимать « <b>0</b> » с интервалом менее 1 сек до по- явления на дисплее цифры «4»	TOT-4_
_	Нажать « <b>Пуск</b> »	TOT-4

Допустим, необходимо ввести название «ТОТ-5» вместо «ТОТ-4». Порядок нажатий:

_	Нажать « <b>Режим</b> »	<u>T</u> OT-4
	Нажимать « 🕨 », до тех пор, пока курсор «_» не	TOT-4
	переместится на цифру «4»	
-	Нажимать « <b>5</b> » с интервалом менее 1 сек до по-	TOT-5
	явления на дисплее цифры «5»	101-5
	Нажать « <b>Пуск</b> »	TOT-5

А1.3 Правила ввода даты:

- прежние значения замещаются введёнными редактирование отдельных цифр невозможно, поэтому если число введено неверно, его возможно ввести заново, вернувшись в поле с помощью клавиши «
- после ввода значения поля (числа, месяца и т.д.) переход к следующему полю осуществляется автоматически;
- нажатие клавиш « ◀», «►» внутри поля приводит к переходу к предыдущему и следующему полю соответственно.

#### А1.4 Пример ввода даты

Допустим, необходимо вести дату 31.05.2004. Порядок ввода будет следующий:

- Нажать клавиши «3», «1», «0», «5», «2», «0», «0», «4».
- Нажать клавишу «Пуск» для подтверждения ввода.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ПО RS-232

#### Б1 Общие положения

Б1.1 Для передачи данных с аппарата на персональный компьютер (ПК) по интерфейсу RS-232, ПК должен быть оборудован:

a) портом RS-232 DB9M (в настоящее время встречается редко), аппарат подключается кабелем RS232 DB9F – DB9M (удлинитель мыши, в комплект поставки не входит);

б) портом USB, тогда аппарат подключается через преобразователь интерфейсов USB — RS-232, например, «TRENDnet TU-S9» (также может потребоваться кабель RS-232 DB9F — DB9M для удлинения, преобразователь и кабель в комплект поставки не входят).

Также на ПК должна быть установлена программа-терминал. В данном руководстве описана настройка программы «PuTTY».

Программа не требует установки и может быть запущена сразу после скачивания. В данном примере после скачивания программа помещена в папку «C:\Program files (x86)\PuTTY». Фактическое размещение программы определяется удобством дальнейшего использования.

#### Б2 Настройка программы

Б2.1 Определение порта

Перед настройкой программы требуется определить номер порта, к которому подключен аппарат.

Для этого на клавиатуре ПК одновременно нажать кнопки	■и∟	<u>к</u> – откроется	программа «Вы-
полнить» (рисунок Б2.1).			

📼 Выпол	інить	23
	Введите имя программы, папки, документа или ресурса Интернета, которые требуется открыть.	
<u>О</u> ткрыт	devmgmt.msc Это задание будет создано с правами администратора	•
	ОК Отмена Обзор	

Рисунок Б2.1 – Программа «Выполнить»

В текстовом поле набрать «devmgmt.msc» и нажать [OK] – откроется диспетчер устройств (рисунок Б2.2).



Рисунок Б2.2 – Диспетчер устройств

В разделе «Порты (COM и LPT)» найти номер порта, к которому подключен кабель: в случае преобразователя TRENDnet TU-S9 порт будет называться «Profilic USB-to-Serial Comm Port (COMX)», где COMX — искомый номер порта. При отключении преобразователя от разъёма USB порт пропадёт из списка устройств, при подключении появится вновь. Следует всегда подключать преобразователь в один и тот же порт USB, так как в противном случае меняется номер порта и настройку придётся выполнить повторно.

Если компьютер оборудован портом RS-232 и аппарат подключается без преобразователя USB – RS-232, определить номер порта можно только опытным путём, настраивая программу последовательно на все порты «COM» из списка устройств (в названии порта не должно присутствовать «USB»).

#### Б2.2 Настройка подключения

Запустить программу «PuTTY», задать настройки на вкладке «Session > Logging» (рисунок Б2.3).

RuTTY Configuration	23
PuTTY Configuration Category: Catego	Options controlling session logging         Session logging:         None         All session output         SSH packets and raw data         Log file name:         D:Vog\putty.log         Browse         (Log file name can contain &Y, &M, &D for date, &T for time, and &H for host name)         What to do if the log file already exists:         Always overwrite it         Always append to the end of it         Ask the user every time         Image:         Options specific to SSH packet logging         Ontit known password fields         Omit session data
About	Open Cancel

Рисунок Б2.3 – Задание настроек на вкладке «Session > Logging»

«D:\log\putty.log» – путь хранения данных, принятых с аппарата. Параметр может быть изменён при необходимости.

Задать настройки на вкладке «Terminal» (рисунок Б2.4).

🛞 PuTTY Configuration		23
Category:		
	Options controlling the terminal emulation	
Logging     Teminal     Window     Window     Appearance     Behaviour     Translation	Set various terminal options Auto wrap mode initially on DEC Ongin Mode initially on Implicit CR in every LF Implicit LF in every CR Use background colour to erase screen Enable blinking text Answerback to ^E:	
Selection Colours Data Proxy Telnet Rlogin 	PuTTY Line discipline options Local echo:	
terial	Remote-controlled printing Printer to send ANSI printer output to:	•
About	Open Canc	el

Рисунок Б2.4 – Задание настроек на вкладке «Terminal»

Задать настройки на вкладке «Window > Translation» (рисунок Б2.5).



Рисунок Б2.5 – Задание настроек на вкладке «Window > Translation»

Открыть вкладку «Connection > Serial» (рисунок Б2.6).

PuTTY Configuration		
Category:		
⊡- Session	Options controlling local serial lines	
	Select a serial line	
- Keyboard	Serial line to connect to COM8	
Bell Features	Configure the serial line	
⊡ · Window	Speed (baud) 115200	
Appearance Behaviour	Data bits 8	
Translation	Stop bits 1	
Selection Colours	Parity None	-
	Flow control XON/XOFF	•
Data		
Telnet	$\smile$	
Rlogin		
Serial		
About	Open Can	cel

Рисунок Б2.6 - Вкладка «Connection > Serial»

Указать номер порта, определённый в пункте Б2.1 данного ПРИЛОЖЕНИЯ Б (в примере это порт COM8).

Настроить остальные параметры соединения:

Speed115200;Data bits8;Stop bits1;ParityNone;Flow controlXON/XOFF.

Открыть вкладку «Session» (рисунок Б2.7).

PuTTY Configuration	23
Category:	
- Session	Basic options for your PuTTY session
····· Logging ···· Terminal ···· Keyboard	Specify the destination you want to connect to Serial line Speed COM8 115200
⊡ ··· Features ⊡ ·· Window	Connection type:
Appearance     Behaviour     Translation     Selection     Colours     Connection     Proxy     Telnet     Rlogin     SSH	Load, save or delete a stored session Saved Sessions COM_8 Default Settings Load Save Delete
Serial	Close window on exit: Always Never Only on clean exit
About	Open Cancel

Рисунок Б2.7 - Вкладка «Session»

Выбрать тип подключения «Serial», дать название соединению в соответствии с номером порта и скоростью передачи данных (в данном примере это «COM\_8») и нажать кнопку [Save].

Закрыть программу «PuTTY».

В свободной области рабочего стола нажать правую кнопку мыши, в контекстном меню выбрать пункт «Создать > Ярлык» (рисунок Б2.8).

Сортировка	•	
Группировка Обновить	,	
Настроить папку		
Вставить		Папку
Вставить ярлык	Ľ	Ярлык
Отменить переименование	CTRL+Z	Точечный рисунок
Общий доступ	•	Текстовый документ Сжатая ZIP-папка
Создать	► 6	Портфель
Свойства	T	



Откроется диалоговое окно (рисунок Б2.9).

	23
💮 д Создать ярлык	
Для какого элемента нужно создать ярлык?	
Этот мастер помогает создать ярлык, указывающий на локальные или сетевые программы, файлы, папки, компьютеры или адреса в Интернете.	
У <u>кажите расположение объекта:</u> "C:\Program Files (x86)\PuTTY\putty.exe" -load "COM_8 O63op	
Для продолжения нажмите кнопку "Далее".	
Далее О	тмена

Рисунок Б2.9 – Диалоговое окно

В текстовом поле набрать путь к расположению программы и через пробел параметр «-load "COM\_8"», где «COM\_8» — название соединения, сохранённого при настройке программы «PuTTY». Название соединения должно быть заключено в кавычки. Если в пути расположения программы есть пробелы, то путь также необходимо заключить в кавычки. В данном примере в текстовом поле введено значение «"C:\Program Files (x86)\PuTTY\putty.exe" -load "COM\_8"».

Нажать [Далее] – откроется окно, показанное на рисунке Б2.10.

	23
🚱 🕫 Создать ярлык	
Как назвать ярлык?	
Воедите имя ярлыка. терминал	
Чтобы созлать ярдык нажмите кнопку "Готово".	
	<b>\</b>
Готово	Отмена

Рисунок Б2.10

В текстовом поле ввести название ярлыка, удобное для дальнейшего применения. В данном примере дано название «терминал».

Нажать [Готово] для завершения настройки ярлыка.

Теперь программа PuTTY может быть запущена двойным щелчком по ярлыку (рисунок Б2.11).

子 COM8 - PuTTY	
	A

При подключении аппарата и запуске передачи в открывшемся окне будут выводиться принимаемые данные. Они автоматически сохраняются в файл, указанный при настройке соединения. Для завершения приёма данных закрыть программу PuTTY кнопкой [x] в верхнем правом углу окна.

Рисунок Б2.11

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовешенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Саранск (8342)22-96-24 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35 Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

nak@nt-rt.ru || https://nxa.nt-rt.ru